

BERTOLINI®

Poche porte-cartes et porte-gobelet



Aperçu

Ajoutez une fonctionnalité pratique à votre lieu de culte avec des pochettes pour cartes (ou des porte-cartes et porte-gobelets) pour les chaises d'église.

Ce porte-cartes et porte-gobelets peut contenir deux stylos ou crayons, six cartes de visite, des enveloppes de dons, un calice et d'autres objets jusqu'à 22,2 cm de large. Une boucle rabattable maintient les calices en place et évite que les gobelets en plastique écrasés n'encombrent votre lieu de culte ou votre auditorium.

Conçue pour s'adapter aux dossiers de chaises rembourrées, qu'ils soient droits ou profilés, la poche s'intègre parfaitement à toutes les chaises d'église Bertolini.

Instructions d'installation

Utilisez le guide d'installation de Bertolini pour garantir un positionnement et un ajustement corrects. [Téléchargez les gabarits d'installation](#) .

Remarque : Cet accessoire est conçu pour les chaises Bertolini. Sa compatibilité avec d'autres marques n'est pas garantie. L'utilisation avec des chaises non spécifiées se fait aux risques et périls de l'acheteur. Si vous possédez déjà des chaises Bertolini, veuillez contacter le service client pour vérifier la compatibilité.

Dimensions

	Porte-cartes et porte-gobelet
Longueur totale	13,5 pouces
Hauteur totale	3,5 pouces
Largeur totale	0,75 po
Longueur de poche	8,75 pouces
Hauteur de poche	3,25 pouces
Largeur de poche	0,5 pouce