

BERTOLINI®

Tasca porta carte e portabicchieri



Panoramica

Aggiungete funzionalità pratiche al vostro luogo di culto con tasche porta-carte (o porta-carte e porta-bicchieri) per le sedie della chiesa.

Questo porta biglietti e portabicchieri offre spazio per due penne o matite, sei biglietti da visita, buste per donazioni, un calice per la comunione e altri materiali fino a 22,2 cm di larghezza. Un anello ribaltabile mantiene i calici per la comunione al sicuro e impedisce che i bicchieri di plastica schiacciati ingombrino la chiesa o l'auditorium.

Progettata per adattarsi sia agli schienali di sedie imbottite dritti che a quelli sagomati, la tasca si integra perfettamente con qualsiasi sedia da chiesa Bertolini.

Istruzioni di installazione

Utilizza la guida di installazione di Bertolini per garantire un posizionamento e un montaggio corretti. [Scarica i modelli di installazione](#).

Nota: questo accessorio è progettato per l'uso con le sedie Bertolini. La compatibilità con sedie di altri produttori non è garantita. L'utilizzo con sedie non specificate è a rischio dell'acquirente. Se si possiedono già sedie Bertolini, si prega di contattare il servizio clienti per confermare la compatibilità.

Dimensioni

	Porta carte e portabicchieri
Lunghezza totale	13,5 pollici
Altezza di lavoro	3,5 pollici
Larghezza complessiva	0,75 pollici
Lunghezza della tasca	8,75 pollici
Altezza tasca	3,25 pollici
Larghezza della tasca	0,5 pollici