

BERTOLINI®

Pochette pour crayon et carte



Aperçu

Les pochettes pour chaises d'église Bertolini, comme ce porte-crayons et porte-cartes, peuvent contenir deux stylos/crayons, des cartes de visite, des documents, un smartphone fin (Samsung, iPhone, etc.) ou d'autres objets jusqu'à 15,8 cm de large. Cet accessoire unique a été conçu pour s'adapter aux dossiers de chaises rembourrées, qu'ils soient droits ou incurvés.

Ajoutez le porte-crayons et porte-cartes à n'importe quel fauteuil de culte Bertolini.

Instructions d'installation

Regardez la vidéo ci-dessous pour obtenir des instructions d'installation étape par étape. [Téléchargez les modèles d'installation](#).

Remarque : Cet accessoire est conçu pour les chaises Bertolini. Nous ne pouvons garantir sa compatibilité avec les chaises d'autres fabricants. Son utilisation avec des chaises non spécifiées se fait aux risques et périls de l'acheteur. Si vous possédez déjà des chaises Bertolini, veuillez contacter le service client pour vérifier la compatibilité.

Dimensions

	Porte-crayons et porte-cartes
Longueur totale	9.25
Hauteur totale	4.75
Longueur de poche	6.25
Hauteur de poche	4.25
Largeur de poche	0,47 po