

BERTOLINI®

Tasca porta matita e carta



Panoramica

Le tasche per sedie da chiesa di Bertolini, come questo portapenne e portacarte, offrono spazio per due penne/matite, biglietti da visita, volantini, uno smartphone sottile (Samsung, iPhone, ecc.) o altri oggetti larghi fino a 15,8 cm. Abbiamo progettato questo accessorio unico per adattarsi sia agli schienali delle sedie imbottite dritti che a quelli sagomati.

Aggiungi il portamatite e portacarte a qualsiasi sedia da culto Bertolini.

Istruzioni di installazione

Guarda il video qui sotto per le istruzioni di installazione dettagliate. [Scarica i modelli di installazione](#) .

Nota: questo accessorio è progettato per l'uso con le sedie Bertolini. Non possiamo garantire la compatibilità con sedie di altri produttori. L'utilizzo con sedie non specificate è a rischio dell'acquirente. Se si possiedono già sedie Bertolini, si prega di contattare il servizio clienti per confermare la compatibilità.

Dimensioni

	Portapenne e portacarte
Lunghezza totale	9.25
Altezza di lavoro	4.75
Lunghezza della tasca	6.25
Altezza tasca	4.25
Larghezza della tasca	0,47 pollici